

WOLF HEADSET PRO

QUICKSTART GUIDE



Settings:

The ON / OFF wheel is also the volume control, rotate clockwise to increase volume

Sound volume can be controlled by both the headset and your phone

Switch sound input between bluetooth and radio with the MODE button

Factory reset: Press and hold the MENU button, then press TUNE+/- to find «System reset», then press ENTER

Bluetooth:

Pause / Play music: MENU button

When receiving a call: MENU button accepts and ends the call

Radio:

Hold the TUNE + button to search for channels

DAB: Switch channel by pressing TUNE+ or TUNE-

FM: Manually change the frequency by pressing TUNE+ or TUNE-



WOLF HEADSET PRO

SCHNELLSTARTANLEITUNG



Einstellungen:

Das EIN/AUS-Rad dient gleichzeitig als Lautstärkereglern und dreht sich im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen

Die Lautstärke kann sowohl über das Headset als auch über Ihr Telefon gesteuert werden

Schalten Sie den Toneingang mit der MODE-Taste zwischen Bluetooth und Radio um

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: Halten Sie die MENÜ-Taste gedrückt, drücken Sie dann TUNE+/-, um „Sys. Zurücks.“ zu finden, und drücken Sie dann ENTER

Bluetooth:

Pause / Musik abspielen: MENU-Taste

Bei eingehendem Anruf: MENÜ-Taste nimmt den Anruf an und beendet ihn

Radio:

Halten Sie die Taste TUNE + gedrückt, um nach Kanälen zu suchen

DAB: Wechseln Sie den Kanal, indem Sie drücken TUNE+ oder TUNE-

DAB: Wechseln Sie den Kanal, indem Sie drücken TUNE+ oder TUNE-



WOLF HEADSET PRO

HURTIGSTART GUIDE



Innstillinger:

AV/ PÅ hjulet styrer også volum, vri med klokken for å øke volumet

Du kan styre volumet både på hørselvernet og telefonen din

Du bytter mellom radio og bluetooth med MODE knappen

Fabrikkinnstillinger: Trykk og hold MENU-knappen inne, deretter trykk på TUNE - eller TUNE+ for å finne «Nullstilling» deretter trykk ENTER

Bluetooth:

Pause / Spill musikk: MENU knappen

Når det ringer: MENU knappen tar og legger på telefonen

Radio:

Hold TUNE + knappen inne for å søke etter kanaler

DAB: Skifte kanal opp eller ned med TUNE+ og TUNE-

FM: Du kan manuelt skifte frekvens ved å trykke TUNE+ og TUNE-

