

# LUMARY

## EDGE HL 700

### BRUKERMANUAL

#### 1. Produktoversikt

Modellnavn: Lumary Edge HL 700

Modell varenummer: L1411

Innhold i esken:

- Lumary Edge HL 700 headlamp.
- USB-C-ladekabel
- Brukermanual
- \*veggglader følger ikke med



#### Batteri

Produktet leveres med et oppladbart Li-ion-batteri (832937), 3.7V 1000mAh.

Lad produktet med medfølgende USB-C-kabel.

Bruk kun CE-merket USB-strømkilde med 5V DC utgang.

#### 2. Tekniske spesifikasjoner

Lyskilder: COB + SMD LED

Lysstyrke: COB: 100-200lm, SMD: 150-700lm

Lysdistanse: 70m

Lystemperatur: COB: 6000-7000K, SMD: 6500-7500K

Batteri: 832937, 3.7V 1000mAh oppladbart Li-ion-batteri inkludert.

Input: 5V/1A

Lading: USB-C, ladetid 2.5 timer.

Batteritid: 30s-2t-5t.

USB-C-kabel inkludert. Veggglader følger ikke med. Ladeindikator: Rødt lys under lading, grønt lys når fulladet.

Mål: 26 x 19.5 x 220mm

Vekt: 116g

Beskyttelse: IP54/IK07

Materiale: Plastikk

#### 3. Bruk / lysmoduser

##### Lysmoduser

Trykk på På/Av-knappen for å slå av og på lyset.

##### COB

1. Høy
2. Medium
3. Rødt lys

##### SMD

1. Høy
2. Medium
3. Hold for turbo

#### 4. Lading

##### Lading

Slå av lykten før lading. Koble den medfølgende USB-C-kabelen til ladeporten og til en CE-merket USB-strømkilde med 5V DC-utgang.

Anbefalt input er 5V DC / 1A.

Ladeindikatoren lyser rødt under lading og grønt når batteriet er fulladet. Koble fra kabelen når ladingen er ferdig. Ikke bruk produktet hvis kabel, ladeport eller produkt er skadet.

#### 5. Sikkerhetsinformasjon

##### ADVARSEL om LED-lys

Ikke se direkte inn i LED-lyset. Sterkt lys kan være ubehagelig eller skadelig for øynene. Ikke rett lyset direkte mot øynene til mennesker eller dyr.

Barn skal kun bruke produktet under tilsyn av voksen.

##### Batterisikkerhet

Ikke kortslutt batteriet. Ikke åpne, punkter, knus eller kast produktet/batteriet i ild.

Ikke bruk produktet hvis batteriet eller produktet er skadet, hovent, lekker eller blir unormalt varmt.

Ikke utsett produktet for høy varme, direkte sollys over lengre tid eller ekstreme temperaturer.

Oppbevares tørt og kjølig når det ikke er i bruk.

#### 6. Avfallshåndtering

Produktet inneholder batteri og skal ikke kastes i restavfall. Levér produktet som EE-avfall/batteriavfall til godkjent returpunkt i henhold til lokale regler.

#### Importør/kontakt:

Victory Norway AS

Østre Lone Lier 84, 4642 Søgne, NORWAY

support@lumary.no

www.lumary.no

L1411