

LUMARY

EDGE FL 20 000

BRUKERMANUAL

1. Produktoversikt

Modellnavn: Lumary Edge FL 20 000

Modell varenummer: L1413

Innhold i esken:

- Lumary Edge FL 20 000 flashlight.
- USB-C-ladekabel
- Brukermanual
- *veggglader følger ikke med



Batteri

Produktet leveres med tre oppladbare Li-ion-batteri (3x26650), 10.8V 5000mAh.

Lad produktet med medfølgende USB-C-kabel.

Bruk kun CE-merket USB-strømkilde med 5V DC utgang.

2. Tekniske spesifikasjoner

Lyskilder: COB

Lysstyrke: 800-20 000lm

Lysdistanse: 175m

Lystemperatur: 6000-7000K

Batteri: 3x26650, 10.8V 5000mAh oppladbart Li-ion-batteri inkludert.

Input: 5V/2A

Lading: USB-C, ladetid 9 timer.

Batteritid: 30s-2t-4t-20t.

USB-C-kabel inkludert. Veggglader følger ikke med. Ladeindikator: Rødt lys under lading, grønt lys når fulladet.

Mål: 71 x 41 x 365.7mm

Vekt: 1127g

Beskyttelse: IP54/IK07

Materiale: Aluminium

3. Bruk / lysmoduser

Lysmoduser

Trykk på På/Av-knappen for å slå av og på lyset.

1. Av
2. Lav
3. Medium
4. Høy
5. Turbo

4. Lading

Lading

Slå av lykten før lading. Koble den medfølgende USB-C-kabelen til ladeporten og til en CE-merket USB-strømkilde med 5V DC-utgang.

Anbefalt input er 5V DC / 2A.

Ladeindikatoren lyser rødt under lading og grønt når batteriet er fulladet. Koble fra kabelen når ladingen er ferdig. Ikke bruk produktet hvis kabel, ladeport eller produkt er skadet.

5. Sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL om LED-lys

Ikke se direkte inn i LED-lyset. Sterkt lys kan være ubehagelig eller skadelig for øynene. Ikke rett lyset direkte mot øynene til mennesker eller dyr. Barn skal kun bruke produktet under tilsyn av voksen.

Batterisikkerhet

Ikke kortslutt batteriet. Ikke åpne, punkter, knus eller kast produktet/batteriet i ild.

Ikke bruk produktet hvis batteriet eller produktet er skadet, hovent, lekker eller blir unormalt varmt.

Ikke utsett produktet for høy varme, direkte sollys over lengre tid eller ekstreme temperaturer.

Oppbevares tørt og kjølig når det ikke er i bruk.

6. Avfallshåndtering

Produktet inneholder batteri og skal ikke kastes i restavfall. Levér produktet som EE-avfall/batteriavfall til godkjent returpunkt i henhold til lokale regler.